振动开关 (VM-90M 系列)

IMV CORPORATION

型号	位移监视器		速度监视器		加速度监视器	
	VM-90 MED (superior type)	VM-90 MFD (standard type)	VM-90 MEV (superior type)	VM-90 MFV (standard type)	VM-90 MEA (superior type)	VM-90 MFA (standard type)
振动数范围	中型 15 to 500 Hz +0.5dB -3dB 20 to 500 Hz ±0.5dB	低 5 to 300 Hz +0.5dB -3dB 10 to 300 Hz ±0.5dB	中型 15 to 1,000 Hz +1dB -3dB 20 to 850 Hz ±1dB	低 5 to 300 Hz +1dB -3.5dB 10 to 300 Hz ±1dB	10 to 8,000 Hz ±3 dB 20 to 5,000 Hz ±1 dB	
测量范围 (全量程)*1	0 - 20 µmp-p, 0 - 50 µmp-p, 0 - 100 µmp-p, 0 - 200 µmp-p, 0 - 500 µmp-p 中选择		0 - 1 mm/s, 0 - 2 mm/s, 0 - 5 mm/s, 0 - 10 mm/s, 0 - 20 mm/s, 0 - 50 mm/s 中选择		0 - 1 m/s^2, 0 - 2 m/s^2, 0 - 5 m/s^2, 0 - 10 m/s^2, 0 - 20 m/s^2, 0 - 50 m/s^2, 0 - 100 m/s^2 中选择	
警报段数	2 steps	1 step	2 steps	1 step	2 steps	1 step
DC输出 (用于记录)	4 - 20 mA (负荷 0 - 300 Ω 时) 1 - 5 V (负荷100 kΩ 以上、 外部接续 250 Ω)	-	4 - 20 mA (负荷 0 - 300 Ω 时) 1 - 5 V (负荷100 kΩ 以上、 外部接续 250 Ω)	-	4 - 20 mA (负荷 0 - 300 Ω 时) 1 - 5 V (负荷100 kΩ 以上、 外部接续 250 Ω)	-
警报动作	在警报设定值以上时启动 (设定时间约 3秒)					
警报设定范围	指示计全量程 10 - 100 % 内可变任意设定					
报警接点	1 报警 1 C 接点					
报警接点容量	AC250 V 3.0A/DC24 V , 3.0 A (电阻负荷时)					
警报复位	自动					
使用温湿度范围	0 - 50 ˚ C 0 - 85%RH (无结露)					
使用电源	AC100 V 或 110 V*2 (+10 % / -15 %) , 50 / 60 Hz					
电力消耗	15 VA以下					
尺寸/重量	200 (W) x 103 (D) x 105 (H) mm (除突起物) /2 kg					

*1 订货时请注明测量范围

*2 AC 200/220 V 可选择